

AJUSTE DE CONTRASTE NOS EQUIPAMENTOS DA FAMILIA DTX

Para ajustar o contraste, aperte e segure por 5 segundos o botão



key (tecla de iluminação de fundo de escala – onde aparece um pequeno sol)

até aparecer a tela abaixo :

Use as teclas do “mouse” seta para esquerda ou direita para fazer o ajuste do display.



Use the left and right keys to adjust the display.



Após o ajuste ideal, feito acima,
aperte novamente a tecla de iluminação de fundo de escala



key.

E finalize apertando a tecla “save”, para salvar as novas informações