MANUAL DE OPERAÇÃO

INSTALAÇÃO DO LINKWARE E ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE VERSIV

1 – Baixar o Linkware 9.6 e Firmware VERSIV 4.8 build 1 em http://pt.flukenetworks.com/support/downloads/58119/DSX-5000%2BCableAnalyzer%25E2%2584%25A2

A seguinte imagem ilustra o local do site onde se encontram o novo Linkware (9.6) e o novo firmware para download imediato.

w.flukenetworks.com/su	pport/downloads/58119/DSX	(-5000%2BCableAnalyzer%25	E2%2584%25A2				
=LUKE 	-LIKE Networks. Sign in Sales insider Change CountryLanguage Contact Us						
SOLUTIONS ~	PRODUCTS ~	SUPPORTY	COMMUNITY	NEWS & EVENTS	WHERE TO BU	Y	
Home » Downloads							
Downloads							
Select a product							
DSX-5000 CableAnal	lyzer™	▼ Go					
Title					Download		
LinkWare PC Soft Now includes a full ve	ware 9.6 rsion of LinkWare Stats. (Window	s® XP no longer supported)			Download (1.89 MB)	6	
LinkWare PC Soft Includes Microsoft .NE internet access.	ware 9.6 (Standalone Insta T Framework 4 and Visual C 201	III Version) 0, which are required for LinkWa	re 9.6. Use this if installing or	n a PC that does not have	Download (83.99 MB)	Ъ	
Versiv Version 4.8 ***TIA-568-C replaced	Build 1 release notes d with TIA-568.3-D*** (PDF reade	r required)			Download (131.63 KB)	ъ	
Version 4.8 Build This update is for the I be found here: http://w	1 Firmware DSX-5000 CableAnalyzer, CertiFi ww.flukenetworks.com/knowledg	iber Pro, OptiFiber Pro and FI-700 e-base/?nid=132921&tid	00. LinkWare 9.6 required. In	structions on how to do this can	Download (43.54 MB)	6	
Versiv Version 4.8 This document contain Pro OTDR and FI-700	Build 1 Limit Lines Docur ns information on the copper and 0 FiberInspector. A PDF reader is	nent fiber test limits found within the D required.	SX-5000 CableAnalyzer, Ce	rtiFiber Pro OLTS, OptiFiber	Download (1.43 MB)	Ъ	
AxTalk Analyzer V Please install LinkWar	/ersion 7.0 re 9.6 first.				Download (17.87 MB)	Ъ	
Open source soft NOT REQUIRED when	ware used for Version 4.8 In using the Versiv platform.	Build 1 of Versiv			Download (632.41 MB)	2	
SOLUTIONS	PRODUCTS	SUPPORT	COMMUNITY	NEWS & E	VENTS		
Roles	Cabling Certification	Gold Product Support		News Articles			
Loren About	leatellation and Test	Developeda & Undeter	ABOUT US	University For			

AUTHORIZED FLUKE® SERVICE CENTER

MANUAL DE OPERAÇÃO

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LINKWARE LIVE

1 – Crie uma conta no site FLUKE NETWORKS em https://pt.flukenetworks.com/user/register

2 – Faça login no site <u>https://www.linkwarelive.com/signin</u>, usando o mesmo login usado no passo 1.

Ex:

Endereço de e-mail: <u>seunome@suaempresa.com.br</u> Senha: *"sua senha"*

3 – Conecte o adaptador TP-LINK (TL-WN725N), fornecido pela SISTEST, em seu VERSIV, na entrada USB



4 – Clique em "Ferramentas", e logo depois clique em "Rede".



AUTHORIZED FLUKE" SERVICE CENTER

MANUAL DE OPERAÇÃO

5 – Selecione a opção "Wi-Fi", como na imagem abaixo.



6 – Na próxima tela, com o título "Porta Wi-Fi", especifique DHCP na opção "Endereço" e após isso escolha a opção "Rede Wi-Fi", como na imagem abaixo.



AUTHORIZED FLUKE* SERVICE CENTER

MANUAL DE OPERAÇÃO

7 – Na sua tela irão aparecer suas redes wi-fi disponíveis. Selecione a rede de sua preferência.

	REDES W	I-FI
Luftnetz 10		a 🔊
Luftnetz13		₽ ຈ
		ADICIONAR REDE

8 – Após selecionar sua rede irá aparecer a tela com o título "Segurança". Se o cliente possuir uma rede wi-fi com senha, como na maioria dos casos, irão aparecer os campos "Autenticação" e "Senha". O cliente deverá preencher esses campos com a informação correta.



MANUAL DE OPERAÇÃO

9 - Insira sua senha e aperte concluído.

	SENHA	i i
	_	
Mostrar senha	3	
1234	56	7890
@ - / .	, :	
ASD	FGH	JKL
ΛZX	CVB	NM
%#+ çñßà	ESPAÇO	CONCLUÍDO

10- Após isso, retorne para a tela com o título "Porta Wi-Fi"(passo 6) e selecione "conectar" como na imagem abaixo.

PORTA	WI-FI	
MAC: C4:6E:1F:1E:A7:9B		
Endereço	DHCP	Estático
Rede Wi-Fi: Luftnetz13	_	>
Segurança: WPA/WPA2 Pe	essoal	>
	>	CONECTAR

MANUAL DE OPERAÇÃO

11 - Em sequência, seu equipamento deverá se conectar com a rede de forma análoga à seguinte imagem.



12 – O próximo passo será pressionar o botão "Home", localizado embaixo do visor, e após isso selecionar o campo "Ferramentas". Dentro de "Ferramentas" selecione o campo "Entrar".



AUTHORIZED FLUKE® SERVICE CENTER

MANUAL DE OPERAÇÃO

13 - A seguinte janela estará com o título "Entrar no LWL". Preencha os campos abaixo com sua "ID" e "senha" que foram ativados no site do Linkware Live (Passo 2) e aperte "entrar".

ENTRAR no LWL
ID
fluke@sistest.com.br
Senha
•••••
Mostrar senha
ENTRAR

14 – Sequencialmente, irá aparecer em seu Versiv uma tela com termos de uso do "Linkware Live". O cliente deve ler para fins informativos e então pressionar "aceitar".



MANUAL DE OPERAÇÃO

15 – O próximo passo será retornar a sua tela inicial e apertar o botão "Sync". Acompanhe a imagem.

CableAnalyzer	
PROJETO: DEFAULT 0√	
Loopback CertiFiber Pro - Quar OM3 Multimode 50 TIA-568.3-D Multimode Referência de 1 jumper	d ,
Próxima ID: 001	
Operador: L.15 POT-BL B	
FERRAMENTAS RESULTADOS SYNC	
TEST	E

16 – A próxima tela estará intitulada como "Sincronizar Projetos". O cliente deverá selecionar o projeto que tem interesse em passar para a nuvem e apertar "Sync" novamente.

	SINCRONIZAR PROJETOS
	Selecione os projetos desejados
Neste	testador
	DEFAULT Última sinc.: Nunca
Û	
SELEC	IONAR TODOS

17 - Na sequência, aparecerá a tela de transferência de arquivo com o título "Status do Sync". Após a finalização da transferência, selecione "OK".

STATUS DO SYNC
Projeto: DEFAULT Sincronização concluída.
Projetos 1 de 1 sincronizados
ок

18 – Em seguida o teste aparecerá na sua conta do site LinkWare Live (passo 2).

\rightarrow c	3	https://www.linkw	varelive.com/pro	ojects				☆ :
LinkV	Vare	Live Painel	USUÁRIOS	ATIVOS	ADULA			estevam cavalcanti estevamis Organization
	O Pro	jeto foi movido com	n sucesso para a	Lixeira.				×
Pro	biet	os						
ADIC	IONAR	PROJETO	OSTRAR LIXEIRA					
Pesqu	uisar		٩	At	ivo	Todos os projetos	•	
Exibin	do 1 pro	ieto						
Cliente	-	Nome do projeto	Estado	o Cor	nclusão do projeto	Data de início	Data de término	Última atualização 🔥
N/A		DEFAULT	Ativo			5 A ser determinado		10/07/2016
								~

MANUAL DE OPERAÇÃO

IMPORTAÇÃO DOS TESTES PELO LINKWARE

1 – Ao abrir o Linkware aparece a opção relacionada ao download direto do LinkwareLive e está nomeado como "Importar do Linkware Live". (circulado de vermelho na imagem abaixo)



MANUAL DE OPERAÇÃO

2 – Na sequência o Linkware irá requisitar seu email e senha inseridos no passo 2.

Fluke Networks LinkWare [™] PC - [Intitulado1]	_	And in case of the local division in which the local division in t	the second s	the second s		
Arquivo Editar Opções Registros Utilitários Ajuda					Link	Ware ^{ne} Live Entrar
	- 🐺 🌄 🧶 🔛	Lw.				
Intitulado1 O						d b
ID de cabo	Data / Hora:	- Status	Comprimento (m)	Altura Livre	Informações	Limites de Test
Todos os registr						
···· 🐼 Lixeira						
- A Novo projeto						
	C					
	LinkWare ^{re} Live					
	E-mail					
	Senha					E.
		Entrar				
	U.		U			
		Detwo	rks			
			113			
				0.0 m	BEC:0000 SEL:0000	TOT: 0000
			DTY	and the second sec	PT 🛋	17:59
						12/26/2016

3 - Após colocar email e senha, aparecerá uma tela com seus resultados salvos na nuvem e a última vez em que eles foram modificados. Selecione o projeto que deseja e aperte ok.

D + ///	A 1		Ab. 11	14 ~
, Jaar Hua.	uterus	Comparatel ad (al)	7805 599	- roundwes
Selecione o Projeto no Link	Ware [™] Live estevam es	tevam's Organization Sai	×==]	
Projeto DEFAULT	۱ ٤	Última atualização 🔺 O dias atrás		
 Filtro de idade do p	rojeto: <u>[últimos 120 dias</u>		F	
	LUKE	ок orks		
	NEEWO	2014-2		

SISTEMAS DE TESTE AUTHORIZED FLUKE* SERVICE CENTER

MANUAL DE OPERAÇÃO

4 – Em sequência, a próxima tela irá permitir ao cliente importar todos os testes ou somente alguns do mesmo projeto.

ID de cabo	Data / Hora:	 Status 	Comprimento (m)	Altura Livre	Informações	Limites de
Imp	ortar			_		
		Importar de				
	Lw LinkWare‴Live					
	((here the forward in the second				
		litem da arvore a importar paraj				
	DEFAULT		Item da arvore selecionad			
	Registros a importar: 5					
	Importar todos os registros	Selecionar registros a serem importados	Cancelar			
		• • • • •				

AUTHORIZED FLUKE" SERVICE CENTER

MANUAL DE OPERAÇÃO

5 – Por fim, seus testes estarão disponíveis no seu Linkware remotamente. Esta nova opção garante agilidade e dinamismo, permitindo que os resultados sejam monitorados e analisados em conjunto pela a equipe de campo e a equipe remota.

		ID de cabo	Data / Hora:	Status	Comprimento (m)	Altura Livre	Informações	Limites de
	1	A_01	01/01/1970 12:02:10 AM	N/D	N/D	N/D (Margem de perda)		Manual
1	2	A_02	01/01/1970 12:02:50 AM	N/D	N/D	N/D (Margem de perda)		Manual
	3	001	03/20/2014 10:23:48 AM	PASSA	1.5	13.4 (NEXT)	2	ISO11801
	4	002	03/20/2014 10:24:47 AM	PASSA	1.5	13.5 (NEXT)	100	ISO11801
ľ	5	003	03/20/2014 11:30:46 AM	PASSA	1.5	13.8 (NEXT)	<u>86</u>	ISO11801
		Testes magem Final1 N/D Ima Stat Op SI	de Cabo: gem Final1 is: N/D Manual tibbe Pro ∜: 3000657					